

Tabelle vermessenen Profile und Punkte / TABELLE AW						
FELD	FORMAT	TYP	BESCHRIFTUNG	BEISPIEL	PFLICHT	BEMERKUNG
DienstStelle_Nr	Zahl	Long Integer			92 KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste
GEW_ID	Zahl	Long Integer			1234 KEIN leeres Feld.	Grundlage: AWGN - Eintrag ohne führende Null
MR_Aufnart	Zahl	Long Integer			4 KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste "Aufnahmeart"
Verbund_Profil	Zahl	Long Integer			0 KEIN leeres Feld.	1 entspricht "Verbundprofil" / 0 entspricht "kein Verbundprofil"
Obj_Typ	Text	10			V01 KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste "Objekttyp"
AKWB_Link	Memo		FACHOBJEKT		(in der Regel) leeres Feld	bei Bedarf: Bezug zu Pegelanlagen
P_Aufndatum	Datum/ Uhrzeit	Datum, kurz		07.03.2019	KEIN leeres Feld.	Datum der Messung
P_Aufnzeit	Datum/ Uhrzeit	Zeit 24 h		13:52	KEIN leeres Feld.	Uhrzeit der Messung
P_Genau_Lage	Zahl	Long Integer		2	KEIN leeres Feld.	Erreichte Messgenauigkeit in cm (in der Regel 2 cm oder besser)
P_Genau_Hoehe	Zahl	Long Integer		2	KEIN leeres Feld.	Erreichte Messgenauigkeit in cm (in der Regel 2 cm oder besser)
P_Hoehen_System	Zahl	Long Integer		4	KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste "Höhensystem" - aktuell: DHHN2016 Höhenstatus 170
P_Nam	Text	17		00001-12345-67890	KEIN leeres Feld.	entsprechend vorgegebener Systematik, ohne Anführungszeichen
P_Foto	Memo			00001-12345-67890-01-m.jpg	KEIN leeres Feld.	entsprechend vorgegebener Systematik, ohne Anführungszeichen, nur Kleinbuchstaben
P_Kommentar	Memo		KOMMENTAR T-PROFIL	Bauwerksunterkante	KEIN leeres Feld.	einheitliche Beschreibung für eine Teilprofil, ohne Anführungszeichen
ProfilTyp	Zahl	Long Integer		2	KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste "Profiltyp"
Nummer	Zahl	Long Integer		0	KEIN leeres Feld.	Laufende Nummerierung der Punkte, beginnt mit 0.
Dist	Zahl	Double		12,34	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Bei Einzelpunkten: Leeres Feld
Rechtswert	Zahl	Double	OST	464867,18	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Angabe in: ETRS89/UTM - Ostwert E (Y) - ohne führende 32.
Hochwert	Zahl	Double	NORD	5442015,81	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Angabe in: ETRS89/UTM - Nordwert N (X)
Z	Zahl	Double		123,45	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Angabe in:DHHN2016 - Höhenstatus 170
Punktattribut	Zahl	Long Integer		20	KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste "Punkttyp"
Kom_Punkt	Text	255	KOMMENTAR PUNKT	Pegellatte oben bei 1,20 m	bei Bedarf auszufüllen	zusätzliche textliche Beschreibung zu einem Punkt, ohne Anführungszeichen
Teilprofilnummer	Zahl	Long Integer		1	KEIN leeres Feld.	Laufende Nummerierung der Teilprofile, beginnt mit 1.
Auftraggeber	Zahl	Long Integer		12	KEIN leeres Feld.	Projektspezifisch, wird vorgegeben
Auftragnehmer	Zahl	Long Integer		13	KEIN leeres Feld.	Projektspezifisch, wird vorgegeben
Herkunft	Zahl	Long Integer		14	KEIN leeres Feld.	Projektspezifisch, wird vorgegeben
Tabelle Fotostandorte / TABELLE BP						
FELD	FORMAT	TYP	BESCHRIFTUNG	BEISPIEL	PFLICHT	BEMERKUNG
Obj_Typ	Text	10			F KEIN leeres Feld.	Festeintrag
P_Aufndatum	Datum/ Uhrzeit	Datum, kurz		07.03.2019	KEIN leeres Feld.	Datum der Messung
P_Aufnzeit	Datum/ Uhrzeit	Zeit 24 h		13:52	KEIN leeres Feld.	Uhrzeit der Messung
P_Nam	Text	17		00001-12345-67890	KEIN leeres Feld.	entsprechend vorgegebener Systematik, ohne Anführungszeichen
P_Foto	Memo			00001-12345-67890-01-m.jpg	KEIN leeres Feld.	entsprechend vorgegebener Systematik, ohne Anführungszeichen, nur Kleinbuchstaben
P_Kommentar	Memo		FOTOSTANDORT		KEIN leeres Feld.	Festeintrag
Nummer	Zahl	Long Integer		0	KEIN leeres Feld.	Laufende Nummerierung der Punkte, beginnt mit 0.
Rechtswert	Zahl	Double	OST	464867,18	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Angabe in: ETRS89/UTM - Ostwert E (Y) - ohne führende 32.
Hochwert	Zahl	Double	NORD	5442015,81	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Angabe in: ETRS89/UTM - Nordwert N (X)
Z	Zahl	Double		123,45	KEIN leeres Feld.	(in der Regel:) Zwei Dezimalstellen. Angabe in:DHHN2016 - Höhenstatus 170
Punktattribut	Zahl	Long Integer		101	KEIN leeres Feld.	Festeintrag
Blickrichtung	Text	2			NO KEIN leeres Feld.	nach Schlüsseliste "Blickrichtung Foto"